

070



数字式剩余电流互感器

AKH-0.66L35D

AKH-0.66L50D

AKH-0.66L70D

AKH-0.66L105D

安装使用说明书 V1.0

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定马东工业园区育绿路253号

电话：021-69158300 69158301 69158302

传真：021-69158303

服务热线：800-8206632

邮编：201801

E-mail: ACREL001@vip.163.com

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号

电话：0510-86179966 86179967 86179968

传真：0510-86179975

邮编：214405

E-mail: JY-ACREL001@vip.163.com

安科瑞电气股份有限公司